

ottohutt



MADE IN GERMANY

## Herzlichen Glückwunsch.

Sie besitzen nun ein Schreibgerät von besonderer Qualität, an dem Sie lange Freude haben werden. Es wurde mit größter Präzision und Sorgfalt hergestellt. Nur hochwertige Materialien und bestens verarbeitete Komponenten, alle **"made in Germany"**, kamen dafür zum Einsatz. Sollten Schreibgeräte aus Silber einmal die typische Patina aufweisen, ist das eine natürliche, für echtes Silber typische chemische Reaktion. Mit dem beiliegenden Silberpflegetuch oder speziellem Silberreiniger behandelt, wird es schnell wieder glänzen und wie neu aussehen. Auch die nicht aus Silber bestehenden Schreibgeräte lassen sich mit dem beiliegenden Microfasertuch reinigen.

## Congratulations.

You have taken proud possession of a top-quality writing instrument which will give you many years of writing pleasure. The utmost precision and care have gone into its manufacture. Only the very best materials and finely crafted components – all made in Germany – were used in its production. Should your writing instrument made of silver tend to acquire a certain patina, this is simply a natural chemical reaction typical of genuine silver. Simply use the silver polishing cloth supplied or a special silver cleaner to restore it to its original lustre and make it look like new. Even the non-silver writing instruments can be cleaned with the enclosed microfibre cloth.



## Jedes Otto Hutt Schreibgerät ist ein Unikat

Alle Otto Hutt Schreibgeräte sind durchgehend nummeriert. Jeweils in der Kappe ist ein 6-stelliger Nummerncode eingraviert. Dieser sollte auch auf der beiliegenden Registry Card eingetragen werden. So kann jeder Besitzer eines Otto Hutt Schreibgerätes sein persönliches Schreibutensil unmissverständlich identifizieren.

## Every Otto Hutt writing instrument is unique

Each Otto Hutt writing instrument receives a unique serial number. A 6-digit ID-code is inscribed into the cap of each item. This code should also be entered on the enclosed registry card. Doing so will ensure that every user of an Otto Hutt writing instrument can unmistakably identify his or her personal writing instrument.



## Drehkugelschreiber und Drehbleistifte

design01 & design02

**Schreiben:** Kugelschreibermine bzw. Bleistiftmine durch Rechtsdrehung der Kappe in Schreibposition bringen.

**Radieren:** Einfach Kappe des Drehbleistiftes abziehen.

**Minenwechsel Kugelschreiber:** Kappe abschrauben, Kugelschreibermine herausziehen, neue Mine einsetzen und Kappe wieder aufschrauben.

**Minenwechsel Bleistift:** Kappe abschrauben, Minenhalter-Verschlusssteil abziehen, Bleistiftminen einfüllen (max. 5 Stück à 0,7 mm), Minenhalter-Verschlusssteil wieder einsetzen, anschließend Kappe aufschrauben.

## Twist-action ballpoint pens and twist-action pencils

design01 & design02

**To write:** rotate the cap to the right to bring the refill of the ballpoint pen or the pencil lead into the writing position.

**To erase:** simply remove the cap from the twist-action pencil to reveal the eraser.

**To change the refill in the ballpoint pen:** unscrew the cap, pull out the refill, insert a new refill and screw the cap back on.

**To change the lead in the pencil:** unscrew the cap, remove the lead compartment stopper, fill with pencil leads (max. 5 leads, 0,7 mm), replace the stopper on the lead compartment and screw the cap back on.



## Füllfederhalter und Tintenroller

design01 & design02

**Nachfüllen Füllfederhalter:** Kappe abziehen, Schaft abschrauben, Kolben im Konverter nach vorne bis zum Anschlag drehen. Die Feder oder die Spitze des Konverters in Tinte eintauchen und durch Rechtsdrehung des Kolbens mit Tinte füllen. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Schaft wieder aufschrauben. Anstatt des Konverters können Sie auch Tintenpatronen benutzen. Achten Sie darauf, dass sich immer zwei Patronen im Schaft befinden.

**Minenwechsel Tintenroller:** Kappe abziehen, Schaft abschrauben, Rollerminen herausziehen und neue Mine einsetzen. Schaft wieder aufschrauben.

## Fountain pens and rollerball pens

design01 & design02

**To fill the fountain pen:** pull off the cap, unscrew the barrel, and rotate the piston in the converter forwards as far as it will go. Dip the nib or the converter into the ink and fill it with ink by rotating the piston in a clockwise direction. Repeat this operation twice. Screw the barrel back into place. Instead of the converter, you can also use ink cartridges. Ensure that there are always two cartridges in the barrel.

**To change the refill in a rollerball pen:** pull off the cap, unscrew the barrel, pull out the rollerball refill and insert a new one. Screw the barrel back on.



## Füllfederhalter und Tintenroller

### design04

**Nachfüllen Füllfederhalter:** Kappe abziehen, Schaft abschrauben, Kolben im Konverter nach vorne bis zum Anschlag drehen. Die Feder oder die Spitze des Konverters in Tinte eintauchen und durch Rechtsdrehung des Kolbens mit Tinte füllen. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Schaft wieder aufschrauben. Anstatt des Konverters können Sie auch Tintenpatronen benutzen. Achten Sie darauf, dass sich immer zwei Patronen im Schaft befinden.

**Minenwechsel Tintenroller:** Kappe abschrauben, Schaft abschrauben, Rollerminne herausziehen und neue Mine einsetzen. Schaft wieder aufschrauben.

## Fountain pens and rollerball pens

### design04

**To fill the fountain pen:** unscrew the cap, unscrew the barrel, and rotate the piston in the converter forwards as far as it will go. Dip the nib or the converter into the ink and fill it with ink by rotating the piston in a clockwise direction. Repeat this operation twice. Screw the barrel back into place. Instead of the converter, you can also use ink cartridges. Ensure that there are always two cartridges in the barrel.

**To change the refill in a rollerball pen:** unscrew the cap, unscrew the barrel, pull out the rollerball refill and insert a new one. Screw the barrel back on.



## Drehkugelschreiber und Drehbleistifte

### design04

**Schreiben:** Kugelschreibermine bzw. Bleistiftmine durch Rechtsdrehung der Kappe in Schreibposition bringen.

**Radieren:** Einfach Kappe des Drehbleistiftes abziehen.

**Minenwechsel Kugelschreiber:** Spitze abschrauben, Kugelschreibermine herausziehen, neue Mine einsetzen und Spitze wieder aufschrauben.

**Minenwechsel Bleistift:** Spitze abschrauben, Minenhalter-Verschlusssteil abziehen, Bleistiftminen einfüllen (max. 5 Stück à 0,7 mm), Minenhalter-Verschlusssteil wieder einsetzen, anschließend Spitze wieder einschrauben.

## Twist-action ballpoint pens and twist-action pencils

### design04

**To write:** rotate the cap to the right to bring the refill of the ballpoint pen or the pencil lead into the writing position.

**To erase:** simply remove the cap from the twist-action pencil to reveal the eraser.

**To change the refill in the ballpoint pen:** unscrew the front section, pull out the refill, insert a new refill and screw the front section back on.

**To change the lead in the pencil:** unscrew the front section, remove the lead compartment stopper, fill with pencil leads (max. 5 leads, 0,7 mm), replace the stopper on the lead compartment and screw the front section back on.





## Füllfederhalter und Kugelschreiber

### design05

In geschlossenem Zustand ist der Füllhalter als Touchpen zur Texteingabe in Smartphones oder Tablet-Computer verwendbar.

Zur Nutzung als Füllhalter das Unterteil aus dem Gewinde der Kappe herausdrehen, um 180° drehen und einfach in die Kappe einstecken (ohne zu schrauben).

So können Sie den Füller in kompakter Form als Schreibgerät nutzen. Nach dem Schreiben einfach das Unterteil herausziehen, um 180° drehen und wieder in die Kappe einschrauben.

## Fountain pens and ballpoint pens

### design05

When closed, the fountain pen can be used as a touch pen for entering text into smartphones or tablet computers.

To use as a fountain pen, turn the lower section to unscrew it from the thread inside the cap, rotate through 180° and simply insert it into the cap (without screwing it in).

This enables you to use this writing instrument as a compact fountain pen. When you have finished writing, simply pull out the lower section, turn it through 180° and screw it back into the cap.



## Füllfederhalter und Kugelschreiber

design05

**Patronenwechsel:** Zum Wechseln der Tintenpatrone das Rückteil der Schreibeinheit abschrauben, leere Patrone herausziehen und neue Patrone mit dem schmalen Ende voraus in die Federeinheit eindrücken, bis sich die Verschlusskugel löst. Anschließend das Rückteil wieder aufschrauben.

**Wechseln des Touchtip:** Zum Wechseln des Touchtip das Rückteil der Schreibeinheit abschrauben, mit Hilfe eines schmalen, langen Stiftes (z. B. einer Kugelschreibermine) gegen den Touchtip-Einsatz drücken, bis er herausfällt. Anschließend einen neuen Touchtip-Einsatz von oben in die Öffnung eindrücken, bis er fest sitzt.

## Fountain pens and ballpoint pens

design05

**Replacing the cartridge:** To replace the ink cartridge, unscrew the end of the writing unit, remove the empty cartridge and insert the new cartridge narrow end first and press it into the nib holder until the sealing ball is released. Then screw the upper body back on.

**Replacing the touch tip:** To replace the touch tip, unscrew the rear section of the writing unit, use a long, thin object (e.g. a ballpoint refill) to push out the touch tip insert. Then push a new touch tip insert into the hole from above, pressing until it is firmly seated in place.



## Füllfederhalter

design06

**Nachfüllen Füllfederhalter:** Kappe abschrauben, Schaft abschrauben, Kolben im Konverter nach vorne bis zum Anschlag drehen. Die Feder bei eingesetztem Konverter (oder die Spitze des Konverters) in Tinte eintauchen und durch Rechtsdrehung des Kolbens mit Tinte füllen. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Schaft wieder aufschrauben. Anstatt des Konverters können Sie auch Tintenpatronen benutzen. Achten Sie darauf, dass sich immer zwei Patronen im Schaft befinden.

## Fountain pens

design06

**To fill the fountain pen:** unscrew the cap, unscrew the barrel, and rotate the piston in the converter forwards as far as it will go. Dip the nib with inserted converter (or the tip of the converter) into the ink and fill it with ink by rotating the piston in a clockwise direction. Repeat this operation twice. Screw the barrel back into place. Instead of the converter, you can also use ink cartridges. Ensure that there are always two cartridges in the barrel.



## Tintenroller und Kugelschreiber

### design06

**Minenwechsel Tintenroller:** Kappe abschrauben, Schaft abschrauben, Rollermine herausziehen und neue Mine einsetzen. Schaft wieder aufschrauben.

**Schreiben mit Drehkugelschreiber:**

Kugelschreibermine durch Rechtsdrehung der Kappe in Schreibposition bringen.

**Minenwechsel Drehkugelschreiber:** Kappe abschrauben, Kugelschreibermine herausziehen, neue Mine einsetzen und Kappe wieder aufschrauben.

## Rollerball pens and twist-action ballpoint pens

### design06

**To change the refill in a rollerball pen:** unscrew the cap, unscrew the barrel, pull out the rollerball refill and insert a new one. Screw the barrel back on.

**To write with twist-action ballpoint pen:** rotate the cap to the right to bring the refill of the ballpoint pen lead into the writing position.

**To change the refill in the ballpoint pen:** unscrew the cap, pull out the refill, insert a new refill and screw the cap back on.



## Füllfederhalter und Tintenroller

design07

**Nachfüllen des Füllfederhalters:** Kappe und danach die Spitze vom Schaft abschrauben, Kolben im Konverter nach vorne bis zum Anschlag drehen. Die Feder oder die Spitze des Konverters in Tinte eintauchen und durch Rechtsdrehung des Kolbens mit Tinte füllen. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Schaft wieder aufschrauben. Anstatt des Konverters können Sie auch Tintenpatronen benutzen. Achten Sie darauf, dass sich immer zwei Patronen im Schaft befinden.

**Minenwechsel Tintenroller:** Kappe abschrauben, Schaft abschrauben, Rollerminie herausziehen und neue Mine einsetzen. Schaft wieder aufschrauben.

## Rollerball pens and twist-action ballpoint pens

design07

**To fill the fountain pen:** unscrew the cap, unscrew the barrel, and rotate the piston in the converter forwards as far as it will go. Dip the nib or the converter into the ink and fill it with ink by rotating the piston in a clockwise direction. Repeat this operation twice. Screw the barrel back into place. Instead of the converter, you can also use ink cartridges. Ensure that there are always two cartridges in the barrel.

**To change the refill in a rollerball pen:** unscrew the cap, unscrew the barrel, pull out the rollerball refill and insert a new one. Screw the barrel back on.





MADE IN GERMANY

[www.ottohutt.com](http://www.ottohutt.com)